


**8****Reservdelar/Spare parts**

Ange detaljnummer, maskintyp och serienummer vid beställning av reservdelar, för att leverans av rätt detalj ska kunna ske. Maskintyp och serienummer framgår av försäkran eller typskylt.

When ordering spare parts, please state type and serial number to ensure that the correct parts are supplied. Type and serial number can be found in the Declaration of Conformity or to the typesign.



**10 ton Framvagn / Front part / Chassis vorn**

Pos	Detalj nr Item No	Benämning	Description	Ant. Qty.	Anmärkning Notes
1	AA3449	Framvagn	Chassie	1	
2	MB31320-2	Stake	Pin	1	
3	AA3283	Dragstång	Drawbar	1	
4	KA1351	Dragögla	Eyelet	1	
5	AA3315	Cylinder	Cylinder	2	
6	XTS 8040	Tätningssats	Seal kit	2	
7	XGE35ES	Ledlänklager	Joint bearing	4	
8	AA3341	Låskläpp	Steering-stop	2	
9	XFRP 8 801	Rörstift	Roll pins	1	
10	AA3465	Axel	Shaft	4	
11	XSGA 35	Spårring	Safety ring	8	
12	XM6S 2035	Skruv	Screw	1	
13	AA3351	Låsbricka	Washer	1	
14	XFBF 80 80	Bussning	Bushing	2	
15	AA3347	Axel	Shaft	1	

